

DEKORIEREN

Adventskalender selbst gemacht



©tesa

Weihnachtskranz in Grün und „Beton“

Das brauchen Sie:

- Holzteller Ø 28 cm
- 4 Messingkappen Ø ¼ Zoll
- 4 Hahnverlängerungen Messing Ø ¼ Zoll/25 mm lang
- 4 Kerzen – in Grün
- Betonfarbe hell und dunkel
- Pinsel
- Optional Zweige zum Dekorieren
- tesa® Alleskleber 90 g

Zeitaufwand: ca. 15 Minuten + Trocknungszeit 3 Stunden

So wird's gemacht:

Holzteller mit heller Betonfarbe anmalen.

Nach dem Trocknen mit der dunkleren Farbe mit fast trockenem Pinsel über den Teller streichen. So bekommt die Struktur Tiefe.

Messingkappen auf die Hahnverlängerungen schrauben und auf der Unterseite den Klebstoff auftragen. In gleichmäßigen Abständen 1,5 cm vom Rand entfernt auf den Teller kleben. Nach dem Trocknen Kerzen einstecken und mit Zweigen dekorieren.